




Seitenansicht Rumpf


Depronscheiben für
Zylinderatrappe,
Grosse Scheiben 16 x,
Kleine Scheiben 18 x




Rad: Sandwich aus 0,5 mm
Hartplastik und 3 mm Depron.
Reifen 5 mm Moosgummischnur




**Fahrwerk
aus 1,5 mm
Federstahl**









Draufsicht Rumpf




Rumpf Innen









**Motorhaube aus Styrodur
schneiden, oder passende
Blisterverpackung
verwenden.**




**Motorstrurz 1,5°
Seitenzug 1,5°**




**Spant 2 und 3
Spant 2 mit
Sperrholzverstärkung
für Fahrwerk**




**Spant 1
(Motorspant)
Kanten abschrägen**



**Streben Flügel Mitte
(4 x)**



CFK-Stäbe 1 mm



**Streben Flügel außen
(4 x)**

