



Holm A, 1x links, 1x rechts, 6mm dick



Holm B, 2x ,6mm dick




Holm C, 2x, 6mm dick




Holm D, 2x 6mm dick







Füllstück 2x links/rechts Dicke angepaßt



Abhängig vom verwendeten Motor Spitze abschneiden und durch Motorträger ersetzen (z.B. 4mm Sperrholz)



-  1x Servoaufnahme
-  Sperrholz 4mm dick
-  Ausschnitt entspr. Servo
-  Halter Servoplatte
-  Depron 6mm, 2x
-  Finne 1x durchsichtiges Plastik 0,5mm dick
-  Akkuaufnahme Depron 6mm 1x



Schachbrett-Flieger

Weitere Hinweise und Infos sh. Baubeschreibung

Maßstab 1:1

Gez: Wolfgang Döhler 22.11.2015