



Streben gut mit Epoxy einkleben

**Halteplatte
für Motorträger
aus 0,6-mm-
Sperrholz**

3-mm-Depron


**Aussparungen
für Flügelstrebe**

Trennebene


Aufbau Fahrwerksträger

0,6-mm-Sperrholz

B



Seitenansicht Formklotz



3-mm-Depron




Fahrwerkskästen 3 × 3-mm-Depron



Flügelstrebe aus 3-mm-Balsa mittelhart. Kanten verrunden

Aussparung für Fahrwerksdraht



Spant 3

Spant 2


6-mm-Depron

6-mm-Depron

E

0,5-mm-Balsa


Aussparung
für Flügel



Einbauten Motorgondel

Spant 1

Depron 3 mm
und Sperrholz 0,6 mm.
Kanten entsprechend
der Rumpfkontur
abschrägen



Alternative Motorgondel aus Depron und Balsa

**ungen
elstrebe**

